






# Irma Small

ART. NR. 7850050











P1	70	70	1200	4
P2	28	58	730	2
P3	28	58	465	3
P4	28	58	600	5
P5	28	58	428	2
P6	15	90	600	22
x	4x40			100
y	4 x 60			34
z	4x30			2




A = 124 cm  
 B = 65 cm  
 C = 180 cm









1






1 A

x  
8x





1 B

x  
28x





1 C

8x  
Ø2,5





1 D

8x  
Ø2,5





1 E

x  
4x




1 F


x  
24x




E



x = x






F







1 G

y  
20x







1 H





x  
20x




1 I




1 J





2




2 A




x6




Ø2,5




A






2 B



x5





ø10




B

2 C


z  
2x



C





3






3 A

x4



$\varnothing 6$





Scan for terms  
and conditions

COLOR	EAN-CODE	ART. NO.
Blue	8717306725095	7850050
Red	8717306725125	7850050.RD
Yellow	8717306725163	7850050.GL
Apple green	8717306725101	7850050.AG
Green	8717306725118	7850050.GR



©2024 SWINGKING ART. NR. 7850050

## <sup>NL</sup> Algemene gebruiksaanwijzing

Wij verzoeken u deze gebruiksaanwijzing volledig en aandachtig te lezen, voordat u met de werkzaamheden begint. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen. Swing-King producten zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik en zijn toegestaan in huiselijke omgeving in de open lucht. Gebruik voor openbare inrichtingen en/of gebruik voor commerciële doeleinden zijn niet toegestaan. Dit Swing-King product is geconstrueerd volgens de actuele stand van de veiligheidsvoorschriften en is vervaardigd onder permanente kwaliteitsbewaking. Daarom behouden we ons het recht voor wijzigingen in techniek en design aan te brengen om onze klanten steeds een optimale productkwaliteit te kunnen bieden.

### MONTAGE

Zorg er tijdens de montage van uw Swing-King producten voor dat er geen kinderen in de buurt zijn, zolang als het speeltoestel niet klaar is en nog niet is gecontroleerd. Voor het opbouwen van een Swing-King speelconstructie zijn minstens 2 volwassenen nodig. Controleer vooraf de inhoud van de box met beslagwerk en het houtpakket op de juiste hoeveelheden en beschadigingen en rangschik de onderdelen overzichtelijk. Plaats het schroefmateriaal exact volgens de afbeelding. Alle vereiste verbindingshoeken, verbindingbeslagen, afdekdoppen en boorgerei vindt u in de zak met kleine onderdelen. Benodigd gereedschap voor de montage:

- Boor-/schroefmachine
- Meetlint
- Potlood
- Winkelhaak
- Moersleutel 13 mm

Schroef alle onderdelen niet te vast en controleer eerst eens of alles recht staat. Draai de zelfborgende moeren eerst tot de voelbare weerstand met de hand aan en trek ze vervolgens met een sleutel goed vast. Controleer volgens de montagevoorschriften of alle schroefverbindingen vastzitten. **Let op:** weer losgeraakte veiligheidsmoeren vervangen door nieuwe (vernietiging van de klembeveiliging). De ondergrond in het speel- en veiligheidsgebied moet vlak zijn en uit een niet gebonden, schokdempende vloer bestaan. Een stabiele stand van het speeltoestel moet worden gewaarborgd. De meegeleverde vloerverankeringen voorkomen dat uw Swing-King speelcon-

structie kantelt of verschuift. Bij een zachte ondergrond moet u rond de vloerverankeringen cement gieten. Let erop dat het cement niet boven het speelvlak uitkomt. Het speelgoed moet op een egaal vlak en op een afstand van minstens 2 meter van andere bouwsels of hindernissen, bijv. omheining, garage, huis, uitstekende takken, waslijnen of elektriciteitsleidingen, vandaan staan.

Om stabiliteitsredenen dient het speeltoestel met grondankers te worden vastgezet. De grondankers moeten met beton in de grond gezet worden.

+31(0)318 692 221  
[www.swingking.nl](http://www.swingking.nl)

Swing King IS A BRAND OF:

**HAPRO** INTERNATIONAL

## ONDERHOUD

Beschadigde onderdelen kunnen de veiligheid van kinderen in gevaar brengen en de levensduur van het speeltoestel verminderen. Voer om de 1 à 3 maanden, afhankelijk van hoe vaak ermee wordt gespeeld, regelmatig controles uit van alle onderdelen op mogelijke schade en losgeraakte verbindingen. Beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk vervangen en originele Swing-King reserveonderdelen gebruiken. Voor het besteladres zie montagevoorschrift. Controleer om de 1 à 3 maanden of alle schroef- en insteekverbindingen en de betreffende veiligheidsinrichtingen goed zitten. Doe regelmatig enkele druppels olie op de bewegende delen. De schommelzitjes 's avond en 's winters in de garage of in huis bewaren.

## VEILIG SPELEN

Let erop dat het speelgoed alleen wordt gebruikt door kinderen die hiervoor voldoende vaardigheden bezitten. Leer de kinderen op de juiste wijze om te gaan met het speeltoestel en speelgoed en wijs hen op mogelijke gevaren. Hou toezicht op het spelen. Kinderen mogen nooit tijdens het schommelen eraf springen of tussen bewegende delen lopen of spelen. Klimmen op of hangen aan het speeltoestel is niet toegestaan, omdat ernstige verwondingen het gevolg kunnen zijn. Bevestig geen kettingen en andere voorwerpen aan het toestel. Combineer geen producten van andere fabrikanten met uw Swing-King speeltoestel. De juiste manier om van een glijbaan af te glijden is zittend met het gezicht naar voren. Bij sterk zonlicht kan de glijbaan zeer warm worden en bij temperaturen ver onder het vriespunt is vastplakken van de huid mogelijk. Controleer bij extreme weersomstandigheden of kinderen de schommelzitjes en de glijbaan kunnen gebruiken. Torenconstructies zijn berekend op maximaal 3 kinderen. Schommelzitjes voor 1 kind. Het gebruik van het speeltoestel is toegestaan voor kinderen van 3 tot 12 jaar (50 kilo).

## AANSPRAKELIJKHEID

Swing-King kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van ongepaste of foutieve montage of installatie van een Swing-King product of doordat de in de verpakking meegeleverde voorschriften niet goed worden nageleefd. De aansprakelijkheid van Swing-King doet

geen afbreuk aan diens recht een regresvordering in te dienen of een willekeurige derde voor de schade aansprakelijk te stellen. Swing-King kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, winstderving of indirecte schade.

## General instructions

Please read all these instructions carefully before commencing work. Please keep these instructions in a safe place for future reference. Swing King products are exclusively designed for private residential outdoors use. They may not be used in public facilities and/or for commercial purposes. This Swing King product was built and produced according to current safety standards and subject to permanent quality control. For this reason, we reserve the right to perform technical alterations to ensure that our customers enjoy an optimal product quality at all times.

## ASSEMBLY

Please ensure that no children are around during assembly of your Swing King products as long as the playground equipment is not completely assembled and controlled. At least two adults are required to assemble a Swing King playground construction. Please check the content of the box with hardware beforehand and the wooden box for right quantities and damage and arrange the parts so they are all clearly visible. Use the screwing elements exactly as illustrated. You will find all necessary joining steel corners, connecting hardware, covers, and drills in the small parts bag. Required tools for assembly:

- Power drill/screwing machine
- Measuring tape
- Pencil
- Angle measure
- Wrench 13 mm

Do not screw the parts too tightly; first check if everything is standing upright. Turn on the self-locking nuts until you feel noticeable resistance, first manually, and then screw them tightly with a wrench. Check all screw connections for proper fit according to the assembly instructions. **Caution:** replace loose safety nuts with new ones (damaged locking mechanism). The underground in the playing and safety area should be level and consist of unbound shockproof ground. The playground equipment must stand in such a way that it does not overturn. The supplied ground anchors prevent that your Swing King playground equipment overturns or gets displaced. If the underground is soft, cement must be poured around the ground anchors. Please ensure that the cement does not spread onto the play

area. The playground equipment should stand on a level surface and at a minimum distance of 2 metres from other constructions and obstacles, like e.g. fence, garage, house, protruding branches, clothes lines or power lines.

For stability reasons, the play equipment should be secured with ground anchors. The ground anchors should be set into the ground with concrete.

## **MAINTENANCE INSTRUCTIONS**

Damaged components may put children's safety at risk and impair the service life of the playground equipment. Please carry out regular checks of all components for possible damage and loose connections every 1 to 3 months depending on frequency of use. Please exchange damaged or worn components immediately and use original Swing King spare parts. For our address, please see assembly instructions. Please check all screw and plug-in connections and the respective safety mechanisms for correct fit every 1 to 3 months. Regularly put a few drops of oil on mobile parts. Store the swing seats in the garage or in the house in the evening and in winter.

## **SAFE PLAY**

Please ensure that the toys are only used by children with according abilities. Instruct the children on how to use the playground equipment and toys properly, making them aware of possible dangers. Supervise children when they play. Children should never jump off of the swing or run or play between moving parts. Do not allow children to climb or hang on to the playground equipment, as it could cause serious injuries. Do not fasten chains and additional objects to the equipment. Do not combine products from other manufacturers with your Swing King playground equipment. The right way to slide is to sit on the slide facing up front. In case of strong solar radiation, the slide may get very hot, and at temperatures much below the freezing point, the skin may stick firmly to the slide. Therefore please check whether children can use the swing seats and the slide in extreme weather conditions. Tower constructions are designed for a maximum of 3 children. Swing seats for 1 child. The playground equipment may be used by children aged 3 to 12 (50 kilos).

## **LIABILITY**

Swing King shall not be liable for any damage occurring as a result of inappropriate or incorrect assembly or installation of a Swing King product, or non-compliance with the instructions supplied in the package. Swing King's liability shall not affect its right to seek redress or to make any third party liable for the damage. Swing King may not under any circumstances be made liable for consequential damage, loss of profits, or indirect damage.